

Tips m.b.t. van het koppelen van downlights

U kan de downlight(s) naar wens groeperen en laten luisteren naar één of meerdere afstandsbedieningen of Wifi Boxen. Koppelingen kunnen per lamp ongedaan gemaakt worden. De beschreven handelingen om te koppelen of ontkoppelen zijn identiek voor zowel de afstandbediening als voor de APP.

Kijk online naar de handleiding (sectie Dual White) voor meer tips.

De koppeling van een downlight aan een zone (1-4) dient gedaan te worden voor zowel de wifi box (via de APP), alsook via de Dual White remote.

Doe de koppeling voordat u inbouwt als u de lampen niet individueel kan aan -en uitschakelen met netstroom of met een wandschakelaar.

Om een lamp te koppelen aan 1 van de 4 kanalen, dient deze individueel even uit en dan weer aangeschakeld te worden via de 220V netstroom;

Nadat de lamp voorzien is van 220 volt, komt deze 3 seconden “open te staan” voor koppeling. Wanneer u meerdere lampen op verschillende zones wilt koppelen is het dus handig dat ze niet allemaal tegelijk aan gaan via een 220 volt schakelaar, maar dat u ze éénmalig individueel van elkaar kan aansluiten op de netstroom voor de koppelpcedure:

Koppelen van Dual White Downlights aan zone 1 tot 4

1. Kies aan welke zone u de lamp wil toekennen (1 tot 4).
2. Schakel de 220V toevoer van de te koppelen lamp uit door de netschakelaar uit te zetten of de stekker uit de contactdoos te trekken.
3. Schakel de 220V netstroom nu aan en druk binnen de 3 seconden **1x heel kort** op één van de vier “**zone aan**” knoppen op de Dual White afstandbediening of APP:
Met deze knop koppelen we bvb. een lamp aan zone 3



4. Bij succesvolle koppeling knippert de lamp 3x snel aan en uit.

Koppeling van een Dual White Downlight ongedaan maken

1. Test op de Dual White afstandbediening of op de APP welke zone (1 tot 4) reeds met de lamp is gekoppeld
2. Schakel de 220V toevoer van de lamp uit door de netschakelaar uit te zetten of de stekker uit de contactdoos te trekken.
3. Schakel de 220V netstroom nu aan en druk binnen de 3 seconden **5x snel en kort** op de juiste “**zone aan**” knop (1 tot 4) op de afstandbediening of APP:
Met deze knop ontkoppelen we zone 3



4. Bij succesvolle ontkoppeling knippert de lamp 10x snel aan en uit.